



Art-Air

Uživatelská příručka

gooo
Your moment

Ovládání a funkce

- Okolní osvětlení: prstenec v horní části zařízení. Ukazatel intenzity: G1 (silný) / G2 (střední) / G3 (slabý).
- Tlačítko nahoru — podržet 1,5 s: zapnutí/vypnutí; krátké stisknutí: volba intenzity vůně (G1/G2/G3).
- Tlačítko dolů — podržet 1,5 s: přepnutí režimu domácí/auto; dvojklik: zapnutí/vypnutí okolního osvětlení; krátké stisknutí: volba barvy osvětlení (oblíbená/náhodná).
- Plnění oleje: nadzvedněte trysku (Atomizér) a otočte proti směru hodinových ručiček, nalijte esenciální olej do lahvičky a nasadte ji zpět na zařízení.

Stupně výkonu

Režim	Parametr	G1	G2	G3
Domácí (modré světlo)	Doba provozu	10 s	10 s	5 s
	Doba klidu	60 s	120 s	150 s
Auto (fialové světlo)	Doba provozu	1,5 s	1,5 s	1,5 s
	Doba klidu	60 s	100 s	150 s

Světelná signalizace

Stav / prvek	Signalizace
Připojeno napájení	Červené blikání = probíhá nabíjení.
Nízká baterie	Fialové blikání v režimu auto / modré blikání v režimu domácí.
Plně nabito	Kontrolka nesvítí.
Kontrolka (mód)	Svítí fialově = auto; svítí modře = domácí.
Okolní osvětlení	Bliká fialově / modře = přepínání do daného režimu.

Automatický režim auto: aktivuje se pouze v režimu auto — 5 s po přepnutí přejde do pohotovosti a spustí se při startu vozidla. Výchozí je domácí režim (vypne se po 2 h provozu). V autě pracuje 20 min od rozjezdu vozidla; pokud auto po vypnutí stále jede, zahájí nový cyklus.

Údržba zařízení

- Vyjměte prázdnou lahvičku s esenciálním olejem a propláchněte ji lihem.
- Přidejte trochu lihu zpět, nasadte lahvičku na zařízení a nechte jej běžet 5–10 min, poté vypněte.
- Naplňte lahvičku esenciálním olejem a bezpečně ji nasadte zpět na zařízení.

Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Nedochází k odpařování	Zařízení je zapnuté? Funguje vzduchové čerpadlo? Není poškozené těsnění nasávání vzduchu nebo ucpaná/odpojená nasávací hadička?
Slabé odpařování	Zkontrolujte těsnění vstupu a nasávací hadičku (poškození/ucpání). Zkontrolujte zamlžovací systém a těsnění lahvičky s olejem.
Únik oleje	Zkontrolujte zamlžovací systém a těsnicí kroužky (poškození/uvolnění). Zkontrolujte, zda je lahvička s olejem řádně dotažená.
Neobvyklý hluk	Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo poškozené vzduchové čerpadlo; případně jej utáhněte.

Bezpečnostní pokyny

- Umístěte zařízení na stabilní, rovnou plochu; nenaklánějte jej. Nemíchejte vodu s esenciálním olejem.
- Dodržujte pokyny k obsluze a údržbě; neoprávněná demontáž nebo úprava je zakázána.
- Při delší odstávce vyčistěte lahvičku a zamlžovací jádro lihovým roztokem; jinak jej čistěte alespoň každé 2 měsíce.

Poprodejní servis

Na zařízení se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data prodeje. Po uplynutí záruční doby je poskytován placený servis. Záruka se nevztahuje na následující poškození způsobená uživatelem nebo nehodou:

1. Použití jiného napájecího adaptéru, než který je součástí balení, nebo použití nezabezpečené zásuvky, což vedlo ke zkratu zařízení.
2. Pokus o rozebrání zařízení – v takovém případě uživatel automaticky ztrácí nárok na záruku.
3. Nesprávné používání v rozporu s návodem, zejména poškození přístroje únikem oleje poté, co byla do nádržky přidána voda nebo bylo zařízení s olejem převráceno (vzhůru nohama).
4. V případě jakýchkoli poprodejních problémů se obraťte na autorizované prodejce ve vašem regionu nebo kontaktujte naše prodejní centrum.

Prodávající

goda s.r.o.

Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 04161386
www.goda.cz